

JAK PRZYGOTOWAĆ PRÓBKĘ DO BADANIA PYŁÓW

PRZYGOTOWANIE PRÓBKİ PYŁU

1

Do zebrania pyłu wykorzystaj zestaw CORONA Serwis, który otrzymałeś.

2

Pył do badania pobierz w pobliżu instalacji lub kolektora. Upewnij się, że zbierzesz wystarczającą ilość materiału potrzebną do badania.

3

Zebrany materiał włóż do specjalnego woreczka, który otrzymałeś. Do zebrania materiału z trudno dostępnych miejsc możesz użyć zmiotki i szufelki z zestawu.

Dobrze zamknij woreczek strunowy i włóż próbkę do pojemnika. Wieko zabezpiecz dodatkowo naklejkami z zestawu lub taśmą.

4

WYSYŁKA PRÓBKİ

Tak przygotowaną próbkę umieść w kartonie i wyślij.

5

Kiedy otrzymamy materiał, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą.

6



JAK PRZYGOTOWAĆ PRÓBKĘ DO BADANIA PYŁÓW

UPEWNIJ SIĘ, ŻE DO TESTÓW WYSYŁASZ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ MATERIAŁU

■ CZY PRÓBKKA JEST **LEKKA** I/LUB **PUSZYSTA**?

Jeśli tak, to musisz zebrać większą ILOŚĆ, aby laboratorium otrzymało wystarczająco pyłu do badania.



■ CZY ZBIERASZ PRÓBKĘ DO **POJEMNIKA**?

Upewnij się, że ważąc materiał w pojemniku odejmiesz wagę pojemnika.



■ MASZ JAKIEKOLWIEK **PYTANIA** LUB **WĄTPLIWOŚCI**?

Jeśli ta instrukcja nie odpowiedziała na wszystkie Twoje pytania, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Chętnie wytłumaczą Ci krok po kroku, jak przygotować materiał do badania.

